



שולחן טניס פנים SWAG IN תוצרת KONFORD דגם TE1501

הוראות שימוש:

- יש להרכיב את השולחן באמצעות חוברת ההוראות המצורפת ובחלקים המקוריים בלבד, אין לחבר חלקים לא מקוריים.
- השולחן מתאים לשימוש פנים בלבד ואינו מתאים לשימוש חוץ.
- חובת הרכבת השולחן ע"י מבוגר.

בכל משחק בשולחן:

- לאחר פתיחת השולחן חובה לנעול את המעצורים בגלגלים ולוודא שהרגליים פתוחות עד הסוף וישרות ושהמוטות האדומים "נעולים".
- ניתן לפלס את הרגליים עד לאחידות בין הפלטות.
- יש להתקין את הרשת באמצע השולחן בחיבור בין הפלטות.

בכל קיפול השולחן:

- להצמיד את הפלטות אחת מול השנייה ולנעול כל פלטה באמצעות הבריח.
- יש לנעול את כל המעצורים בגלגלים ולהכניס את הרגליים פנימה.
- מומלץ להצמיד את השולחן לקיר במקום הרחוק מהישג ידם של ילדים ולכסות את השולחן.

* אחריות השולחן ל- 12 חודשים לפגמי ייצור בלבד. האחריות לא כוללת נזקים אשר נגרמים משימוש לקוי או מפגעי מזג אוויר.

* פרטי היבואן:

עמר דברים יפים – ביג ספורט בע"מ. ח.פ. 513065516.
רחוב הצבע 5 בית שמש. 02-9918001. www.BigSport4u.co.il